

Carbide (Coarse) – Quickly Sets Edge
Ceramic (Fine) – Finishes the Edge

1. Insert blade as shown. (Fig. 1)
2. Pull Through Slot. (Fig. 2)
3. Repeat until sharp.

Carburo (gruesa) – Asienta rápidamente el borde
Cerámica (fina) – Le da un acabado al borde

1. Inserte la hoja como se muestra. (Fig. 1)
2. Jálela a través de la ranura. (Fig. 2)
3. Repita hasta que tenga filo.

Carbure (grossier) – Établit le tranchant
Céramique (fin) – Finit le tranchant

1. Insérez la lame comme illustré. (Fig. 1)
2. Tirez la lame par la fente (Fig. 2)
3. Répétez jusqu'à ce que la lame soit affûtée.

