


SHARPENING INSTRUCTIONS

CAUTION: Keep fingers inside the protective hand guard when sharpening or injury could occur.

1. Hold broadhead/knife with cutting edge facing up (Fig. 1-2).
2. Place sharpening groove over cutting edge at heel of blade.
3. Pull sharpener over blade from heel to tip.
4. Repeat until sharp. Move to next blade and repeat process.


NOTE: Carbide blades can be reversed for use on the other side or replaced. (Fig.3)



INSTRUCTIONS FOR BROADHEAD WRENCH

CAUTION: Keep fingers outside hand guard when using broadhead wrench or injury could occur.

1. With broadhead on arrow, select appropriate slot and insert broadhead until snug. (Fig. 4)
2. Loosen or tighten by rotating the arrow.




INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE

ATTENTION : pour éviter les blessures, gardez vos doigts à l'intérieur du protège-main lors de l'affûtage.

1. Stabilisez la pointe de flèche ou le couteau avec le tranchant vers le haut. (Fig. 1 et 2).
2. Placez la rainure d'aiguisage sur l'arête de coupe du talon de la lame (voir fig. 1 et 2).
3. Tirez la taille-crayon de la lame du talon à la pointe tout en appliquant une pression modérée vers le bas.
4. Répétez jusqu'à ce qu'il soit net. Allez à la lame suivante et répétez le processus.


REMARQUE : Les lames en carbure peuvent être inversées pour être utilisées de l'autre côté ou peuvent être remplacées (Fig. 3).



INSTRUCTIONS POUR LA CLÉ À FLÈCHE

ATTENTION : pour éviter les blessures, gardez vos doigts éloignés du protège-main lorsque vous utilisez la clé à pointe de flèche.

1. Avec la flèche sur la flèche, sélectionnez la fente appropriée et insérez la pointe de la flèche jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée (Fig. 4).
2. Desserrez ou serrez en tournant la flèche.



INSTRUCCIONES DE AFILADO

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, mantenga los dedos dentro del protector de manos al afilar.

1. Estabilice la punta de flecha o el cuchillo, con el borde cortante mirando hacia arriba. (Fig. 1-2).
2. Coloque la ranura de afilado sobre el borde cortante en el talón de la cuchilla.
3. Tire del afilador sobre la cuchilla desde el talón hasta la punta, mientras que aplica presión moderada hacia abajo.
4. Repita hasta que quede afilada. Pase a la siguiente cuchilla y repita el proceso.

NOTA: Las cuchillas de carburo pueden invertirse para usar por el otro lado o pueden remplazarse (Fig. 3).

INSTRUCCIONES PARA LA LLAVE DE PUNTA DE FLECHA

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, mantenga los dedos fuera del protector de manos al usar la llave de punta de flecha.

1. Con la punta de flecha en la flecha, seleccione la ranura adecuada e inserte la punta de flecha hasta que quede ajustada (Fig. 4).
2. Aflójela o apriétela rotando la flecha.